

Sensaru



Datenblatt - S1 temperature

Artikelnr.: s1-temperature

Funktion

Der Sensaru S1 temperature misst die Temperatur entweder direkt am Rohr oder in der Umgebung.

Montage

Der Funksensor wird mit hitzebeständigen Kabelbindern direkt am Rohr montiert.

Technische Daten	
Messintervall	15 Minuten, Übertragungsintervall 1x pro Stunde
Messbereich Temperatursensor	-10 bis +85 °C
Spannungsversorgung	Fest eingebaute Batterie mit einer Lebensdauer von bis zu 20 Jahren
Empfohlener Rohrdurchmesser	15 - 60 mm
zulässige Betriebs- und Lagertemperatur	-10 bis +85 °C, nicht kondensierend
Funkfrequenz	868 MHz
Protokolle	EnOcean, NFC
Gehäuseabmessungen (L x B x H)	89 x 16 x 28 mm
Gehäusematerial	PC + ABS

Technische Daten	
Gewicht	66 g
Farbe	weiß, ähnlich RAL 9003
Konformität	RoHS
Kennzeichnung	CE

Hinweis: Benötigt Sensaru Gateway und Cloud Abo

Sensaru GmbH, Hohenzollernstraße 111, 75177 Pforzheim, Deutschland

Tel. +49 (7231) 397906-0 | E-Mail: mail@sensaru.com | www.sensaru.com